



- 1 Maak het oppervlak iedere avond schoon met een schraper**
 Gebruik een schraper om etensresten en hardnekkig vuil te verwijderen. Raak het oppervlak niet aan met de rand van de schraper om krassen te vermijden. Reinig het oppervlak met een doek of borstel (geen metalen haren) en warm water. Gebruik ontvetter OS1841 (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het detergent).
 Als u onze ontvetter (getest op hoge temperaturen) niet gebruikt, wacht dan minimaal 30 minuten totdat het oppervlak is afgekoeld.



Voor versies met zacht staal: reinig en vet de kookplaat in om roestvorming te voorkomen

- 2 Lekbak schoonmaken**
 Maak de lekbak na elke bereiding leeg en maak hem schoon. Verwijder bij het naar buiten schuiven van de lekbak zichtbaar vet en vuil uit de behuizing.



- 3 Controleer en reinig indien nodig het rookkanaal (gasversie)**
 Let op geen vuiligheid in de schouw te laten vallen.



Extern oppervlak

Was de externe oppervlakken met warm zeepsop. Gebruik geen schuurmiddel, staalwol, borstels of stalen schrapers. Afvegen met een vochtige doek en zorgvuldig afdrogen. Gebruik geen producten op basis van chloor of ammoniak. Reinig het bedieningspaneel met een zachte, vochtige doek en eventueel een neutraal schoonmaakmiddel. Was de apparatuur niet met directe waterstralen of hogedrukstralen. **Om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, raden we u aan om de apparatuur te reinigen met producten die voor 90% biologisch afbreekbaar zijn.** Voor betere resultaten en uw producten langdurig, optimaal te laten functioneren, gebruikt u best Electrolux Professional goedgekeurde reinigingsmiddelen, spoel- en ontkalkingsmiddelen. Schade ontstaan door verkeerde reiniging (gebruik van niet toegelaten producten voor reinigen, naspoeien en ontkalken), is niet gedekt door de garantie.

Bij het schoonmaken dient u de nodige persoonlijke bescherming te dragen. Bekijk de gebruikershandleiding.

Gepland onderhoud

Om de veiligheid en prestaties van uw apparatuur te garanderen, is regelmatig onderhoud (om de 12 maanden) door technici van Electrolux Professional en in overeenkomst met de aanbevelingen van de fabrikant nodig.

Neem contact op met Electrolux Professional voor meer info en onderhoudscontracten.

Aanbevolen voor u

Voor meer info over **accessoires en verbruiksproducten**, neem contact op met Electrolux Professional.



OS1841
C40 Ontvetter
 1 set van 6x1l flessen



OCB172
Schraper
 voor geribbelde bakplaat



OS1379
Schoonmaakborstel
 met handvat voor warme oppervlakken*



OS1377
Wisser
 met handvat voor warme oppervlakken*



OS1380
 Niet schurende sponzen voor borstel (15 stuks)*



055995
Schraper voor gladde bakplaat



OC2519
Messen voor schraper 055995



OC6241
Messen voor schraper 055995 met ronde hoeken

* niet te gebruiken boven 175 °C

Probleem	Mogelijke oorzaken	Instructies
Apparatuur start niet op (electrische versie)	a. Geen stroomvoorziening b. Defect electrisch systeem	a. Schakel de stroom in b. Bel Service
Waakvlam ontsteek niet (gasversie)	a. Gaskraan dicht b. Onvoldoende gastoevoer c. Waakvlam versleten d. Gasontstekingselektrode niet goed vastgemaakt of slecht verbonden e. Defecte gasklep	a. Draai de gaskraan open b. Bel Service c. Bel Service d. Bel Service e. Bel service
Waakvlam dooft bij het loslaten van de knop (gasversie)	a. Hoofdbrander versleten b. Onvoldoende gasdruk c. Defecte gaskraan of klep	Bel Service
Temperatuur kan niet aangepast worden	a. Een van de verwarmingselementen werkt niet (elektrische versie) b. Defecte gaskraan of klep (gasversie) c. Defecte thermostaat (elektrische versie) d. Veiligheidsthermostaat geactiveerd (indien aanwezig)	Bel Service

